


## KÉPERNYŐMENÜ

Beállítja, hogy a lejátszás során látszódjanak-e a képernyő egyes elemei, pl. az ikonok.


| Beállítás            | Részletek                    |
|----------------------|------------------------------|
| KI                   | Nem jelenít meg semmit sem.  |
| ÖSSZES MEGJELÉNÍTÉSE | Mindent megjelenít.          |
| CSAK DÁTUM MEGJ.     | Csak a dátumot jeleníti meg. |

### Az elemet jeleníti meg


1 Válassza ki a lejátszás módot.



2 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



3 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



4 Válassza ki a(z) „KÉPERNYŐMENÜ” elemet és érintse meg az  gombot.

