

Rögzítés menü (videó)

Számos beállítást módosíthat, pl. a fényerőt és a fohéregyensúlyt, a motívumnak vagy a célnak megfelelően. Módosíthatja a képmínőség és az erősítés beállításokat is.

Beállítás	Részletek
KÉZI BEÁLLÍTÁS	A rögzítés beállításokat manuálisan lehet módosítani. • Azok csak a manuális rögzítési módban láthatók.
ARC-PRIORITÁS AE/AF	Detektálja az arcokat és automatikusan állítja a fényerőt és a fókuszot.
FÉNY	Ki- és bekapcsolja a fényt.
ESEMÉNY FELVÉTELE	Kategorizálja a videókat eseményekhez (pl. "utazás", "tornaverseny") a fájlok rögzítés előtti regisztrációjával.
VIDEÓ FELV. MIN.	Beállítja a videominőséget.
ZOOM	Beállítja a maximális nagyítást.
ERŐSÍTÉS NÖVELÉSE	A motívum automatikusan világosabban jelenik meg, ha sötét helyen rögzít.
NAGY SEBESSÉGŰ FELV.	Megnövelt sebességgel vagy lassítva készít felvételt - hogy kihangsúlyozza a mozgásokat.
KÉSLELTETETT RÖGZ.	Lehetővé, hogy egy lassan, sokára változó jelenet változásait egy rövid képsorozaton jelenítsük meg, amely kockák rögzítése között bizonyos idő telik el.
AUTO RÖGZÍTÉS	Lehetővé, hogy a készülék automatikusan elindíthassa és leállíthassa a rögzítést az LCD monitor piros keretében található motívum mozgásának (fényerejének) változásainak érzékelésével.
AKADÁLYM. RÖGZ.	Automatikusan átvált egy másik médiára és folytatja a rögzítést, ha az adott, a rögzítéshez használt médium elfogy a szabad hely. Példa: ha az SD kártyán elfogy a szabad hely a rögzítés közben, akkor a rögzítés megállás nélkül folytatódik a beépített memórián.
ZÁR ÜZEMMÓD	A folyamatos felvétel beállításait lehet módosítani.
x.v.Color	"x.v.Color" formátumban rögzít.
SZÉLZAJ CSÖKKENTÉS	Csökkenti a szél által keltett zajt.