

- Az időzítő leállításához nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot újra.

Csoportfelvételek készítése (automatikus időzítő)

A 10 másodperces időzítés és az arcfelismeréses automatikus időzítés nagyon jól használható a csoportképek készítéséhez.


A két másodperces időzítő használata megelőzi a zár gombjának megnyomása miatti kamera elmozdulást/beremegést.

MEGJEGYZÉS:


Ha időzítővel készít felvételeket, akkor javasoljuk, hogy használjon állványt.

A 2/10 másodperces időzítő használata

- 1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



- 2 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.




- 3 Válassza ki a(z) „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4 Válassza ki a(z) „2 MP” vagy „10 MP” elemet és érintse meg a(z)  gombot.




- 5 Fókuszálja a kamerát a motívumra.



- Ha az a fókuszbba kerül, akkor a fókuszkon zöld fénnel kezd el világítani.

- 6 Készítsen egy pillanatfelvételt.




- Erre megjelenik a stopper és a visszaszámlálás végén elindul a felvétel.

Az arcfelismeréses időzítő használata


A(z) SNAPSHOT gomb lenyomására elindul az arcdetektálás és a felvétel azután indul el három másodperccel, amint még egy személy megjelenik a képen.

A funkció akkor lehet hasznos, ha a csoportfelvételen a fényképész is szerepelni szeretne.

1 Válassza ki a pillanatfelvétel módot.



2 Érintse meg a(z) **OK** gombot a menü megjelenítéséhez.




3 Válassza ki a(z) „AUTOMATIKUS IDŐZÍTŐ” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



4 Válassza ki a(z) „ARCFELISMERÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



5 Amint meggyőződött arról, hogy mindenki a kamera felé néz, nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot.



- A célszemélyek arcai körül keretek jelennek meg.
- Ha újra megnyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot, amikor a keretek látszanak az arcok körül, akkor azzal a 10 másodperces időzítőt indítja el.

6 A fényképész megjelenik a képen.



- A zárat a termék három másodperccel azután sűti el, amint a fényképész is megjelent a képen.
- Az időzítő leállításához nyomja meg a(z) SNAPSHOT gombot újra.

MEGJEGYZÉS:

- A(z) „ARCFELISMERÉS” funkció a felvétel körülményeitől függően lehet, hogy nem tudja detektálni az arcokat.