


**FÉNY**

Ki- és bekapcsolja a fényt.


| Beállítás   | Részletek                                    |
|-------------|----------------------------------------------|
| KI          | Nem világít.                                 |
| AUTOMATIKUS | Automatikusan világít, ha a környezet sötét. |
| BE          | Mindig világít.                              |

**Az elemet jeleníti meg**

**1** Válassza ki a videó módot.



**2** Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



**3** Válassza ki a(z) „FÉNY” elemet és érintse meg az  gombot.

