


Személyek éles rögzítése (arcdetektálás AE/AF)


„ARC-PRIORITÁS AE/AF” automatikusan a megfelelő fókuszot állítja be a fényerővel a detektált archoz.

A funkció a filmekhez és a pillanatfelvételekhez is elérhető.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



2 Érintse meg a(z) gombot a menü megjelenítéséhez.



3 Válassza ki a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” elemet és érintse meg az gombot.



4 Válassza ki a(z) „BE” elemet és érintse meg az gombot.




5 Irányítsa a kamerát egy személyre.



- Egy keret jelenik meg a célszemély arca körül és a termék a fókuszot és a fényerőt automatikusan beállítja.
- Ha a termék több arcot detektál, akkor a kamerához legközelebbi arcra fókuszál.

6 Kezdje el a rögzítést.



FIGYELEM:

- Ha a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció beállítása: „BE”, akkor a következő beállítások módosulnak.
Ha a(z) „JELENET KIV.” opció beállítása: „SPOT FÉNY”, akkor az a(z) „OFF” beállításra vált.
Ha a(z) „FÓKUSZ” opció beállítása: „KÉZI”, akkor az a(z) „AUTOMATIKUS” beállításra vált.
Ha a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” opció beállítása: „BE”, akkor az a(z) „KI” beállításra vált.
Ha a(z) „FOTOMETRIA TERÜLET” opció beállítása: „SPOT”, akkor az a(z) „TELJES KÉPERNYŐ” beállításra vált.
- A következő beállítások használata esetén a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” opció beállítása a(z) „KI” értékre vált.
Ha a(z) „JELENET KIV.” a(z) „SPOT FÉNY” értékre van beállítva
Ha a(z) „FÓKUSZ” a(z) „KÉZI” értékre van beállítva
Ha a(z) „FÓKUSZSEGÉD” ki van választva
Ha a(z) „HÁTTÉRFÉNY KOMP.” a(z) „BE” értékre van beállítva
Ha a(z) „FOTOMETRIA TERÜLET” a(z) „SPOT” értékre van beállítva

MEGJEGYZÉS:

- A kamera egyszerre max. 16 arcot tud detektálni.
- A körülményektől függően a rendszer lehet, hogy egyes arcokat nem detektál.
- Ha nem érhető el megfelelő eredmény, akkor rögzítsen a(z) „ARC-PRIORITÁS AE/AF” elem „KI” opcióra állításával.