

Az óra resetelése

Állítsa be az órát a menü „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemével.

1 Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



2 Válassza ki a(z) „ÓRA BEÁLLÍTÁSA” elemet és érintse meg az  gombot.



3 Válassza ki a(z) „ÓRABEÁLLÍTÁS” elemet és érintse meg az  gombot.



4 Állítsa be a dátumot és a pontos időt.



- Használja a csúszkát az év, a hónap, a nap, az óra és a perc állításához ebben a sorrendben.
- Érintse meg a művelet gombokat "←"/"→" a kurzor mozgatásához.
- A dátum és a pontos idő beállítása után érintse meg az  gombot.

5 Válassza ki azt a régiót ahol él, majd érintse meg az  gombot.



- A kijelző erre megjeleníti a város nevét és az időeltolódást.
- Érints meg az  gombot, ha a kiválasztott régió színe megváltozott.