


Alul

1 Állványrögzítő furat

2 SD kártyahely

- Helyezze be az opcionális SD kártyát.

3 Akkumulátor kioldókar

4 Akkumulátor rögzítés