


A kijelző nyelvének módosítása

A kijelző nyelve módosítható.

- 1** Érintse meg a(z)  gombot a menü megjelenítéséhez.



- 2** Válassza ki a(z) „MEGJELENÍTÉS BEÁLL.” elemet és érintse meg az  gombot.



- 3** Válassza ki a(z) „LANGUAGE” elemet és érintse meg az  gombot.



- 4** Válassza ki az Ön által előnyben részesített nyelvet és érintse meg az  gombot.

