


Fájlok törlése USB-s külső merevlemezről

A külső merevlemezre mentett fájlok törölhetők.

FIGYELEM:

- A törölt fájlokat nem lehet visszaállítani.
- Ne feledjen biztonsági másolatot készíteni a fontos fájlokról a számítógépén.

1 Válassza ki a videó vagy a pillanatfelvétel módot.



2 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



3 Válassza ki a keresett könyvtárat, majd érintse meg a(z) **OK** gombot.



4 Válassza ki a(z) „TÖRLÉS” elemet és érintse meg az **OK** gombot.



- A törlés után érintse meg a(z) **OK** gombot.