


经由分量接口连接

您可以连接这台相机至电视机的分量端子，以播放高清晰度模拟视频质量。


- 另请参阅所用电视机的使用说明书。

1 连接至电视机。



- 按住电源键 2 秒钟以上，即可关掉电源。

2 把交流电适配器与本机连接。



3 按电视机上的外部输入键，经由连接端子切换到本机的输入。



4 播放文件。



- 注：
- 如播放时要显示日期/时间，把连接设置菜单中的“在电视机上显示”设为“开”。在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“全部显示”或“仅显示日期”。
 - 以 HD 品质播放时，将连接设置菜单中的“组件输出”设为“1080i”。
 - 如果设置仍设在“480i”，视频以标准质量输出。
 - 有关电视机或连接方法的问题，请与电视机制造商联络。