

闪光


用于设置闪光灯。

设置	详细说明
关	闪光灯不闪亮。
自动	周围环境黑暗时闪光灯自动亮起。
自动去红眼	进行预闪，以减少红眼现象。
开	始终闪亮着。
慢速同步	始终闪亮着，并放慢快门速度，鲜明的捕捉被摄体和背景。


- 注：
- 闪光灯充电期间，闪烁的闪光灯图标显示在屏幕上。
 - 在“场景选择”中的“快门模式”或“夜视”，“夜景”或雪景设定时，闪光灯不闪亮。

显示项目

1 选择静像模式。



2 碰触 ，显示菜单。



3 选择“闪光”并碰触 .

