

HDMI 输出

设置 HDMI 迷你接口的视频输出分辨率。


设置	详细说明
自动 1	建议一般情况选择“自动 1”。
自动 2	当视频没有用“自动 1”正确输出时，选择此项。
576p	当视频没有用“自动 2”正确输出时，选择此项。

注：

- 如果 1080p 兼容电视机与本机连接时，在播放模式下，液晶监视器上会显示"1080P"。

显示项目

1 碰触 ，显示菜单。



2 选择“连接设置”并碰触 .



3 选择“HDMI 输出”并碰触 .

