

快门模式

可以调整连拍设置。


设置	详细说明
单次拍	录制一张静像。
连拍	按住快门键时连续录制静像。

注：


- 您可以在基本设置菜单中以连拍速度更改连拍速度。
- 在视频录制处于进行中时执行连拍，暂时切换模式至“低速”。
- 在视频模式下拍摄的静像尺寸为 3200 × 1800。
- 有些 SD 卡不支持连拍。
- 如果反复使用此功能，连拍速度会下降。

显示项目

1 选择视频模式。



2 碰触 ，显示菜单。



3 选择“快门模式”并碰触 .

