

## 播放在本机上刻录的 BD/DVD

用本机备份功能创建的 BD/DVD，可用带播放功能 (CU-VD50) 的备选 DVD 刻录机 (仅限 DVD) 或普通的 BD/DVD 播放机在电视上播放。连接带播放功能的备选 DVD 刻录机，也能在本机上播放 DVD。

播放设备	DVD (DVD-Video 格式)	DVD (AVCHD 格式)	蓝光驱动器
连接本机的 DVD 刻录机	✓	✓	-
外置蓝光驱动器连接本机	✓	✓	✓
DVD 播放机/DVD 录像机	✓	✓ *	-
蓝光播放器/蓝光录像机	✓	✓ *	✓
带播放功能的 DVD 刻录机 (CU-VD50)	✓	✓	-


\*仅适用于与 AVCHD 兼容的设备

小心：

- 以 AVCHD 格式刻录的 DVD，不能在标准质量的 DVD 播放机上播放。您可能无法从播放机上取出光盘。

### 用 DVD 刻录机播放

1 关闭液晶监视器，并连接。



- 把交流电适配器与本机连接。
- 连接 DVD 刻录机的交流电适配器。
- 连接 DVD 刻录机随带的 USB 电缆。


- 如要在电视机上观看，请将本机与电视机连接。

2 把在本机上刻录的 DVD 装入 DVD 刻录机。



- 按电源按钮，接通电源。
- 按弹出按钮，打开光盘托架。
- 拉出托架，正确装入新光盘。
- 推入光盘托架，直至咔哒一声卡进。

3 打开液晶监视器。



- 本机打开，备份菜单出现。
- 连接 USB 电缆期间，显示备份菜单。


4 选择“播放”并碰触 **OK**。



- 播放开始。

### 用外置蓝光驱动器播放

1 关闭液晶监视器，并连接。



- 把交流电适配器与本机连接。
- 连接外置蓝光驱动器的交流电适配器。
- 将外置蓝光驱动器的 USB 电缆连接至本机。

- 另请参阅外置蓝光驱动器的使用说明书。
- 如要在电视机上观看，请将本机与电视机连接。


2 将一个在本机上刻录的蓝光光盘装入外置蓝光驱动器。

- 按外置蓝光驱动器上的电源键，打开电源。



- 按弹出按钮，打开光盘托架。
- 拉出托架，正确装入新光盘。
- 推入光盘托架，直至咔哒一声卡进。

## 3 打开液晶监视器。



- 本机打开，备份菜单出现。
- 连接 USB 电缆期间，显示备份菜单。

## 4 选择“播放”并碰触 $\odot$ 。



- 播放开始。

### 小心：

- 连接设备时务必切断电源。  
否则可能会发生电击或故障。

### 注：

- 只能播放在本机上刻录的 DVD 及蓝光光盘。
- 菜单上没有显示章节。

## 在 DVD 刻录机上摘录播放

在播放机上播放刻好的光盘，并从顶部菜单选择选择“摘要播放”，您就能连续观看光盘上每条视频的若干分钟。用这个功能查看视频内容或查找想要的场景。

- 如要返回到正常播放，请按播放机遥控器的顶部菜单按钮，并选择“至正常播放”。

