


删除当前播放的文件

删除当前播放的文件。


小心：

- 删掉的文件无法恢复。


1 选择播放模式。



2 选择视频或静像模式。



3 碰触 , 显示菜单。



4 选择“删除”并碰触 .



5 选择“当前文件”并碰触 .



6 确保这是要删除的文件，选择“是”并碰触 .



- 要删除的文件出现在此画面。
- 碰触操作键"←"/"→", 选择前一个或下一个文件。
- 删除后，碰触 .

注：

- 当播放列表中的文件被删除时，播放列表会改变。
- 受保护的文件无法删除。
删除文件前取消保护。