


内部



1 扬声器

- 视频播放过程中输出音频。

2 ▢ (播放) 键

- 在录制和播放模式之间切换。

3 影片/相机 (视频/静像) 键

- 在视频和静像之间切换。

4 UPLOAD/EXPORT (上传/导出到 iTunes) 键

- 录制：用 YouTube 或 iTunes 格式拍摄视频。
- 播放：把视频改为 YouTube 或 iTunes 格式。

5 电源/信息 键

- 录制：显示剩余时间（仅限视频）和电池电量。
- 播放：显示录制日期等文件信息。
- 按住以便在液晶监视器打开的同时打开/关闭电源。

6 AV 端子

- 连接至电视机。

7 分量端子

- 连接至电视机。

8 HDMI 端子

- 连接至 HDMI 电视。