


经由 HDMI 迷你接口连接

如果您使用的是高清电视，您可以将它连接到 HDMI 端子实现 HD 品质。


- 我们推荐使用 2 类 HDMI 电缆（高速电缆）。
- 另请参阅所用电视机的使用说明书。

1 连接至电视机。



- 按住电源键 2 秒钟以上，即可关掉电源。

2 把交流电适配器与本机连接。



3 按电视机上的外部输入键，经由连接端子切换到本机的输入。



4 播放文件。



注：

- 如播放时要显示日期/时间，把连接设置菜单中的“在电视机上显示”设为“开”。在播放菜单中把“显示在屏幕上”设为“全部显示”或“仅显示日期”。
- 根据连接，更改“HDMI 输出”中的设置。
- 连接 HDMI 迷你电缆时，根据所连的电视机而定，图像或声音可能无法妥善出现在电视上。此时，请进行如下操作。
 - 1) 断开 HDMI 迷你电缆，并再次连接。
 - 2) 关闭本机并再次启动。
- 有关电视机或连接方法的问题，请与电视机制造商联络。