

视频质量

设置视频质量。


| 设置  | 详细说明                                        |
|-----|---------------------------------------------|
| UXP | 能按最佳画质录制。<br>• 仅适用于 BD。用高清画质拍摄的视频不能保存为 DVD。 |
| XP  | 能按高画质录制。                                    |
| SP  | 能按标准质量录制。                                   |
| EP  | 能长时间录制。                                     |

注：\_\_\_\_\_


- 录制快速移动的场景或亮度变化剧烈的场景时，设为 UXP 或 XP 模式，以免出现噪声。
- 用 BD 刻录机保存用 UXP 模式录制的视频。
- 您可以通过剩余录制时间显示更改视频质量。  
用滑块选择视频质量，并碰触 .

显示项目

1 选择视频模式。



2 碰触 , 显示菜单。



3 选择“视频质量”并碰触 .

