



保护所有文件

保护所有文件。

1 选择播放模式。



2 选择视频或静像模式。



3 碰触 , 显示菜单。



4 选择“编辑”并碰触 .



5 选择“保护/取消”并碰触 .



6 选择“保护全部内容”并碰触 .



7 选择“是”并碰触 .



- 完成设定后，碰触 .