
色彩看起来怪怪的。(太蓝、太红等)

稍等片刻，直到获得自然的色彩。(调整白平衡可能需要一些时间。)
把手动菜单设置中的“白平衡”设为“手动”。根据光源从“晴天”/“阴天”/“灯光”中选择。选择“手动白平衡”，并作相应调整。