


拍摄集体照（自拍定时器）

10 秒定时和面部识别定时功能便于拍摄集体照。
2 秒定时有助于预防按快门键引起的相机振动。


注：
用自拍功能拍照时，建议使用三脚架。

使用 2-/10-秒定时

1 选择静像模式。



2 碰触 , 显示菜单。




3 选择“自拍”并碰触 .



4 选择“2 秒”或“10 秒”，并碰触 .




5 设定被摄对象的焦点。



- 焦点对准时，聚焦图标会亮绿灯。

6 拍摄静像。




- 计时器显示，开始倒计时后开始拍摄。
- 要停止自拍定时，请再按一次 SNAPSHOT 键。


使用面部识别定时器

按 SNAPSHOT 键启动面部识别，并在第三人进入框架后 3 秒进行拍摄。
此功能有助于当您希望将摄影师拍进集体照里时。

1 选择静像模式。



2 碰触 , 显示菜单。




3 选择“自拍”并碰触 .



4 选择“脸部检测”并碰触 .



5 确保每个人都面向着相机后，按 SNAPSHOT 键。



- 被摄体脸部周围出现框架。
- 脸部周围有框架时按 SNAPSHOT 键，开始 10-秒定时。

6 摄影师进入框架。



- 摄影师进入框架后 3 秒，释放快门。
- 要停止自拍定时，请再按一次 SNAPSHOT 键。

注：_____

• 根据拍摄环境，“脸部检测”功能可能无法检测面孔。
