使用 USB 外部硬盘驱动器

您可以把本机的视频和静像文件复制到 USB 外部硬盘驱动器上。您也可以在本机上播放 USB 外部硬盘驱动器上的文件。

- 另请参阅外部硬盘驱动器的使用说明书。

兼容的外部硬盘驱动器

- Seagate: FreeAgent™台式系列
- LaCie: Neil Poulton 设计系列

不能使用容量超过 2 TB 的 USB 外部磁盘驱动器。

用 USB 外部硬盘驱动器复制及播放

注:

- 第一次把 USB 外部硬盘驱动器与本机连接时,要将其格式化。(所有数据均被删除。)
- 当您用电脑操作从本机上直接复制到 USB 外部硬盘驱动器的数据时,请参阅随附 Everio MediaBrowser 软件的帮助文件。

小心:

- 使用 BD/DVD 刻录机等其他 USB 设备或另一个 USB 外部硬盘驱动器时,要断开 USB 外部硬盘驱动器。
- 复制和播放时,避免以下操作。
 - 关闭本机或 USB 外部硬盘驱动器。
 - 断开 USB 电缆。
- 本机上删除的文件,即使已经复制到 USB 外部硬盘驱动器上,也不能用 BD/DVD 刻录机写入光盘。
- 不要用电脑格式化 USB 外部硬盘驱动器。如果已经这样做了,那么再用本机格式化一次。(USB 外部硬盘驱动器中的所有数据都将抹去。)
- 避免用电脑进行如下操作。
 - 删除 USB 外部硬盘驱动器中的文件或文件夹。
 - 移动 USB 外部硬盘驱动器中的文件或文件夹。
 - 更改 USB 外部硬盘驱动器中文件或文件夹的名称。这些操作会使数据无法在本机上播放。
- 当您用电脑编辑 USB 外部硬盘驱动器中的数据时,编辑前把数据复制到电脑上。如果直接用电脑编辑 USB 外部硬盘驱动器中的数据,将无法在本机上播放数据。