


## 出厂前预设值

把所有设置恢复到默认值。

1 碰触 , 显示菜单。



2 选择“基本设置”并碰触 .



3 选择“出厂前预设值”并碰触 .



4 选择“是”并碰触 .



• 所有设置恢复到默认值。