


جودة الصورة

يضبط جودة الصورة.


الإعداد	التفاصيل
جيدة	يُتيح التسجيل بجودة عالية للصورة ولكن عدد الصور القابلة للتسجيل يقل.
قياسية	يُتيح التسجيل بجودة قياسية.

عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.



2 المس زر (OK) لعرض القائمة.



3 حدد "جودة الصورة" ثم المس (OK).

