
لا يتم ضبط التركيز البؤري تلقائيًا.

إذا كنت تقوم بالتسجيل في أماكن معتمدة أو تقوم بتسجيل هدف لا تبين فيه بين الأجزاء الداكنة والمضيئة، اضبط التركيز البؤري يدويًا.

امسح العدسة باستعمال قطعة قماش تنظيف العدسة.

قم بإلغاء التركيز البؤري اليدوي من قائمة التسجيل اليدوي.