

قائمة الإعدادات الأساسية

يمكنك ضبط مختلف إعدادات الكاميرا مثل صوت التشغيل وغيرها.

التفاصيل	الإعداد
لضبط الفاصل بين التصوير أثناء التصوير المستمر.	سرعة تصوير متتالي
يقدم ميزات خاصة لهذه الوحدة في شكل الخلاصة.	عرض إيضاحي
يمنع نسيان فصل الطاقة عند ضبط هذا الإعداد.	إيقاف التيار التلقائي
قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.	صوت التشغيل
يعرض زر REC على شاشة LCD كما يتيح إمكانية استخدامه كزر START/STOP.	زر التسجيل
يقلل استهلاك الطاقة في غضون 5 دقائق بعد إغلاق شاشة LCD إلى 1/3 الطاقة المستخدمة أثناء التسجيل.	إعادة بدء سريع
يتيح تشغيل هذه الكاميرا بجهاز التحكم عن بعد المرفق.	تحكم
يضبط الأقراص التي تم إنشائها على حالة غير قابلة للقراءة يمكن تشغيلها بناسخ أقراص DVD.	ختم تلقائي
يحدث وظائف هذه الوحدة إلى أحدث إصدار.	تحديث
يعيد جميع الإعدادات إلى قيمها الافتراضية.	تهيئة المصنع