

**جهاز التحكم عن بعد لا يعمل.**

استبدل البطارية.

اضبط "تحكم" في قائمة الإعدادات الرئيسية على الوضع "تشغيل".

قد لا يعمل جهاز التحكم عن بعد في الأماكن المفتوحة أو في أماكن معرضة لضوء قوي.