


عرض على التلفاز

يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على شاشة التلفزيون.

الإعداد	التفاصيل
إيقاف	لا يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.
تشغيل	يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.

عرض العنصر

1 المس زر (OK) لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس (OK).



3 حدد "عرض على التلفاز" ثم المس (OK).

