


وسائط تسجيل الفيديو

يقوم بضبط وسائط العرض/التسجيل الخاصة بمقاطع الفيديو.

الإعداد	التفاصيل
الذاكرة المضمنة	يسجل مقاطع الفيديو على الذاكرة الداخلية للكاميرا.
بطاقة SD	يسجل مقاطع الفيديو على بطاقة SD.

عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الوسائط" ثم المس .



3 حدد "وسائط تسجيل الفيديو" ثم المس .

