خرج مركب

تضبط تعريفات خرج الفيديو من موصل مكوّن.

الإعداد	التفاصيل
576i	تخرج عند 576i.
1080i	تخرج عند 1080i.

عرض العنصر

1 المس زر (MENU) لعرض القائمة.



2 حدد "إعدادات الاتصال" ثم المس (OK).

3 حدد "خرج مركب" ثم المس (OK).