

7 حدد "نسخ الكل" ثم المس OK.



8 حدد "نعم" ثم المس OK.




- يبدأ النسخ.
- بعد النسخ، المس OK.


نسخ جميع الملفات

ينسخ جميع مقاطع الفيديو والصور الساكنة إلى وسائط أخرى.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



3 المس زر (MENU) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير" ثم المس OK.



5 حدد "نسخ" ثم المس OK.



6 حدد اتجاه النسخ والمس OK.

