

يبدو اللون مختلفًا.

قم بضبط "موازنة اللون الأبيض" في قائمة الإعدادات اليدوية على الوضع "يدوي". قم بالاختيار ما بين "صحو"/"غائم"/"هالوجين" وفقًا لمصدر الضوء. قم بتحديد "MWB" وقم بضبطه تبعًا لذلك. إذا تم تسجيل الفيديو باستخدام "x.v.Color" مضبوطًا على "تشغيل"، قم بضبط الإعداد x.v.Color الخاص بجهاز التلفزيون على التشغيل.