


إعداد منطقة القياس

يمكنك تحديد سطوع منطقة معينة بأنه السطوع القياسي.

1 المس زر  لعرض القائمة.



2 حدد "التهيئة اليدوية" ثم المس .



3 حدد "منطقة معايرة ضوئية" ثم المس .



4 حدد "بقعة" ثم المس .



- عند اختيار "بقعة"، حدد موضع إطار البقعة من خلال لمس زري التشغيل "→"/"←". بعد الاختيار، المس  للتأكيد.