

قائمة العرض (الصور الساكنة)

يمكنك حذف أو البحث عن صور ساكنة معينة.

التفاصيل	الإعداد
يحذف الصور الساكنة غير المرغوبة.	حذف
يمكنك البحث عن الصور الساكنة أو مقاطع الفيديو وتشغيلها تبعًا لتواريخ التسجيل.	بحث عن التاريخ
• نسخ • ينسخ الملفات إلى وسائط أخرى. • نقل • ينقل الملفات إلى وسائط أخرى. • حماية/إلغاء • يحمي الملفات من الحذف دون قصد.	تحرير
يمكن إضافة تأثيرات إلى المقاطع الانتقالية في عرض الشرائح.	مؤثرات عرض الشرائح
يحدد ما إذا كان سيتم إظهار عروض الشاشة مثل الأيقونات أثناء العرض.	العرض على الشاشة
عند إنشاء توصيل Bluetooth مع أجهزة متوافقة مع BIP/OPP، بإمكانك أن تنقل بيانات الصورة الساكنة المسجلة إلى هذا الجهاز.	نقل الصور الساكنة (GZ-HM550 فقط)