


## صوت التشغيل

قم بإيقاف/تشغيل صوت التشغيل.

| الإعداد | التفاصيل          |
|---------|-------------------|
| إيقاف   | يوقف صوت التشغيل. |
| تشغيل   | يشغل صوت التشغيل. |

## عرض العنصر

1 المس زر  لعرض القائمة.2 حدد "الإعدادات الرئيسية" ثم المس .3 حدد "صوت التشغيل" ثم المس .