


حذف مجلدات في محرك أقراص صلبة خارجي USB

يمكن حذف الملفات التي يتم نسخها على محرك أقراص صلبة خارجي.

تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.
- تأكد من إجراء النسخ الاحتياطي للملفات الهامة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



2 حدد "حذف" ثم المس OK.



3 حدد المجلد المراد ثم المس OK.



4 حدد "حذف" ثم المس OK.



- بعد الحذف، المس OK.