


استخدام أزرار التشغيل

قد لا يتم عرض وظائف أزرار التشغيل على الشاشة تبعًا للخاصية المستخدمة. سوف يتم عرض وظائف أزرار التشغيل.



• للتشغيل، المس الشريط المنزلق والأزرار الموجودة حول الشاشة بأصابعك.

ملاحظة:

- "المس" تشير إلى لمس أزرار التشغيل برفق.
- لن يعمل كل من الشريط المنزلق والأزرار إذا لمستها بأظافر أصابعك أو عند ارتداء القفازات.
- لا تعمل العناصر المعروضة على الشاشة حتى إذا قمت بلمسها.