## طاقة البطارية/وقت التسجيل المتبقى

يمكنك التحقق من وقت تسجيل الفيديو المتبقي من خلال الذاكرة الداخلية وبطاقة SD بالإضافة إلى التحقق من الطاقة المتبقية بالبطارية.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.



2 اضغط على زر كل.



- في حالة وضع الصورة الساكنة, اذهب مباشرة إلى الخطوة 4.
  - 3 عرض وقت التسجيل المتبقي.



- يتم عرض وقت التسجيل المتبقي فقط في وضع تسجيل الفيديو.
- اضغط زر 🖒 لعرض وقت التسجيل المتبقي لوسائط التسجيل.
- خلال عرض وقت التسجيل المتبقى، المس زر التشغيل "أيقونة البطارية" لعرض طاقة البطارية المتبقية.
  - الإنهاء العرض، المس زر السا.
  - 4 عرض طاقة البطارية المتبقية.



- لإنهاء العرض، اضغط على زر 🖒 أو المس زر 📖.
- لا يتم عرض طاقة البطارية المتبقية عند اتصال محول التيار المتردد.

  - يمكنك تغيير جودة الفيديو من عرض وقت التسجيل المتبقى. حدد جودة الفيديو بواسطة الشريط المنزلق، ثم المس ٠٠٠.

## المدة التقريبية لتسجيل الفيديو

الجودة	الذاكرة المثبتة	بطاقة SDHC	بطقة SDHC	بطاقة SDHC	بطاقة SDHC
	(32 جيجا بايت)	4 جيجا بايت	8 جيجا بايت	16 جيجا بايت	32 جيجا بايت
UXP	2 ساعات و 57 دقيقة	21 دقيقة	44 دقيقة	1 ساعات و 29 دقیقة	2 ساعات و 58 دقيقة
ХР	4 ساعات و 9 دقيقة	31 دقيقة	1 ساعات و 2 دقیقة	2 ساعات و 5 دقیقة	4 ساعات و 12 دقيقة
SP	5 ساعات و 54 دقيقة	43 دقيقة	1 ساعات و 28 دقيقة	2 ساعات و 58 دقيقة	5 ساعات و 57 دقیقة
EP	14 ساعات و45 دقيقة	1 ساعات و 49 دقيقة	3 ساعات و 41 دقيقة	7 ساعات و 26 دقيقة	14 ساعات و 53 دقيقة

<sup>•</sup> قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر تبعًا لبيئة التسجيل.

## عدد الصور الساكنة التقريبي (وحدة: عدد اللقطات)

الذاكرة المثبتة (32 جيجا بايت)	بطاقة SDHC 32 جيجا بايت	بطاقة SDHC بطاقة 16	بطاقة SDHC	بطاقة SDHC	5. 10	
			8 جيجا بايت	4 جيجا بايت	الجودة	مقاس الصورة
7610	7690	3800	1900	940	جيدة	2640×3520 (4:3)
9999	9999	5890	2940	1460	قياسية	
9960	9999	4980	2490	1230	جيدة	2304×3072 (4:3)
9999	9999	7920	3960	1960	قياسية	
9999	9999	7000	3500	1740	جيدة	1944×2592
9999	9999	9999	5490	2720	قياسية	(4:3)
9999	9999	9999	8950	4440	جيدة	1200×1600 (4:3)
9999	9999	9999	9999	7500	قياسية	
9999	9999	9999	9999	9999	جيدة	480×640 (4:3)
9999	9999	9999	9999	9999	قياسية	
9999	9999	5030	2510	1250	جيدة	1984×3520 (16:9)
9999	9999	7920	3960	1960	قياسية	
9999	9999	6710	3350	1660	جيدة	1728×3072
9999	9999	9999	5250	2610	قياسية	(16:9)
9999	9999	9120	4560	2260	جيدة	1456×2592 (16:9)
9999	9999	9999	7100	3530	قياسية	
9999	9999	9999	8330	4140	جيدة	1080×1920 (16:9)
9999	9999	9999	9999	6310	قياسية	
9999	9999	9999	9999	8570	جيدة	720×1280 (16:9)
9999	9999	9999	9999	9999	قياسية	

عندما يكون عدد الصور الساكنة القابلة للتسجيل أكثر من 10000، يظهر "9999" على الشاشة.
يعود رقم الملف إلى "0001" بعد تسجيل 9999 صورة ساكنة.

## مدة التسجيل التقريبية (باستخدام البطارية)

وحدة بطارية	مدة التسجيل الفعلية	مدة التسجيل المستمر
BN-VG114E (مرفق)	45 دقيقة	1 ساعة و20 دقيقة
BN-VG121E	1 ساعات و 10 دقیقة	2 ساعات و 5 دقیقة

تتحقق القيم الواردة أعلاه عندما يكون "ضوء" مضبوطًا على وضع "إيقاف" و"إضاءة خلفية للشاشة" على الوضع "قياسي".

<sup>•</sup> قد تصبح مدة التسجيل الفعلية أقصر في حالة استخدام الزوم أو إذا تم إيقاف التسجيل لمرات متكررة. (يوصى بتجهيز وحدات البطاريات بحيث يمكنها العمل لمدة تعادل ثلاثة أضعاف مدة التسجيل المتوقعة.)