

8 المس (OK) لإدخال الفيديو على الجهة الصحيحة.



- كرر الخطوتين 7 و8 ورتّب مقاطع الفيديو في قائمة العرض.
- لتغيير وضع الفيديو، اختر نقطة الإدخال التي بها الجهة المترّجة بعد الخطوة 7 والمس (OK).
- لحذف مقطع الفيديو من قائمة العرض، المس "→" لاختيار مقطع الفيديو ثم المس (OK).

9 بعد إجراء الترتيب، المس (OK).




10 حدد "الحفظ و الخروج" ثم المس (OK).




إنشاء قوائم عرض بدلاًلة المجموعة

قم بإنشاء قائمة عرض من خلال ترتيب العديد من الملفات على حسب المجموعة.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر (OK) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس (OK).



5 حدد "قائمة جديدة" ثم المس (OK).



6 حدد "إنشاء حسب المجموعة" ثم المس (OK).



7 اختر الملف الذي تريده إضافته إلى قائمة العرض والمس (OK).



- المس "فحص" للتحقق من مقطع الفيديو المختار.