

وضع حاجب الفتحة

يمكن ضبط إعدادات التصوير المستمر.


الإعداد	التفاصيل
تسجيل لقطة واحدة	يعمل على تسجيل صورة ساكنة واحدة.
تصوير مستمر	يقوم بتسجيل الصور الساكنة باستمرار بينما يكون زر -SNAP- SHOT مضغوطاً.

ملاحظة:-


- بإمكانك تغيير سرعة التصوير المستمرة مع سرعة تصوير متتالي في قائمة الإعدادات الرئيسية.
- فد لا تدعم بعض بطاقات SD التصوير المستمر.
- تنخفض سرعة التصوير المستمر إذا تم استعمال هذه الوظيفة بشكل متكرر.

عرض العنصر

1 حدد وضع الصور الساكنة.



2 المس زر لعرض القائمة.



3 حدد "وضع حاجب الفتحة" ثم المس .

