


التسجيل اليدوي


يمكنك ضبط الإعدادات مثل السطوع وسرعة حاجب الفتحة باستخدام الوضع اليدوي. يمكن ضبط التسجيل اليدوي لكل من وضعي الفيديو والصور الساكنة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الساكنة.




• تظهر أيقونة وضع الفيديو أو الصورة الساكنة.

2 قم باختيار وضع التسجيل اليدوي.



• يتغير الوضع بين الوضع التلقائي والوضع اليدوي مع كل لمسة.

3 ابدأ التسجيل.



• اضغط مرة أخرى للإيقاف.

ملاحظة:-

• يتم عرض الإعدادات اليدوية فقط في الوضع اليدوي.

قائمة التسجيل اليدوي

يمكن ضبط العناصر التالية.

الوصف	الاسم
• يمكن إجراء التسجيلات التي تلائم ظروف التصوير بسهولة.	تحديد مشهد
• استخدم التركيز البؤري اليدوي في حالة عدم التركيز على الجسم تلقائيًا.	FOCUS
• يتم تخطيط الجسم الذي يتم التركيز البؤري عليه بالألوان للحصول على تركيز بؤري أكثر دقة.	مساعدة تركيز البؤري
• يمكن ضبط السطوع العام على الشاشة.	ضبط السطوع
• استخدم هذا الإعداد عند التسجيل في الظلام أو في موقع ساطع.	سرعة حاجب العدسة
• يمكن ضبط سرعة حاجب الفتحة.	موازنة اللون الأبيض
• استخدم هذا الإعداد عندما يظهر اللون على الشاشة بشكل مختلف عن اللون الحقيقي.	تعويض إضاءة خلفية
• يصحح الصورة عندما يظهر الجسم مظلمًا نظرًا للإضاءة الخلفية.	منطقة معايرة ضوئية
• استخدم هذا الإعداد عند التصوير في الجهة المقابلة للضوء.	مؤثر
• يمكن تحديد سطوع منطقة معينة بأنه السطوع القياسي.	تقريب وتكبير
• يمكن التقاط الصور التي تبدو قديمة أو مقاطع الفيديو باللونين الأبيض والأسود.	
• استخدم هذا الإعداد لالتقاط صور مقربة (ماكرو) للجسم.	