

قائمة التسجيل (الصور الساكنة)

يمكن ضبط العديد من الإعدادات مثل السطوع وتوازن البياض كي تناسب الهدف أو الغرض. يمكن أيضاً تغيير إعدادات مثل جودة الصورة وزيادة سطوعها.

التفاصيل	الإعداد
يمكن ضبط إعدادات التسجيل يدوياً. • يتم عرضها فقط عند التسجيل في الوضع اليدوي.	التهيئة اليدوية
تكتشف أوجه وتضبط السطوع والتركيز البؤري تلقائياً.	AE/AF لأولوية الوجه
لضبط الفلاش (الوميض).	فلاش
استخدم ذلك عند التقاط صورة جماعية.	مؤقت ذاتي
يمكن ضبط إعدادات التصوير المستمر.	وضع حاجب الفتحة
تضبط حجم الصورة (عدد البيكسل) للصور الساكنة.	مقاس صورة
يضبط جودة الصورة.	جودة الصورة
يجعل الهدف يبدو ساطعاً بشكل تلقائي عندما تقوم بالتسجيل في أماكن مظلمة.	زيادة كسب
يسمح لهذه الوحدة بتسجيل الصور الساكنة تلقائياً من خلال الشعور بالتغيرات في السطوع داخل الإطار الأحمر المعروض على شاشة LCD.	تسجيل تلقائي