



إعداد ناسخ اسطوانات DVD(CU-VD50)

1 أغلق شاشة LCD وقم بالتوصيل.




- ① قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.
- ② قم بتوصيل محول التيار المتردد الخاص بناسخ اسطوانات DVD.
- ③ قم بتوصيل كبل USB المرفق بناسخ اسطوانات DVD.
- يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بناسخ اسطوانات DVD.

2 قم بتشغيل ناسخ اسطوانات DVD وأدخل اسطوانة جديدة.



3 افتح شاشة LCD.



- يتم تشغيل هذه الوحدة وتظهر قائمة نسخ احتياطي.
- عندما يكون كبل USB متصلاً، يتم عرض قائمة نسخ احتياطي.

تنبيه:

- تأكد من فصل الطاقة عند توصيل الأجهزة.
- إذا لم يتم ذلك، قد تحدث أعطال أو صدمات كهربائية.

ملاحظة:

- عند التوصيل بهذه الوحدة، لن تعمل جميع الأزرار الموجودة على مشغل اسطوانات DVD CU-VD50 باستثناء أزرار الطاقة والإخراج.