

8 المس لإدخال الفيديو على الجهة الصحيحة.



- كرر الخطوتين 7 و8 ورتّب مقاطع الفيديو في قائمة العرض.
- لتغيير وضع الفيديو، اختر نقطة الإدخال التي بها الجهة المترّكبة بعد الخطوة 7 والمس .
- لحذف مقاطع الفيديو من قائمة العرض، المس "→" لاختيار مقاطع الفيديو ثم المس .

9 بعد إجراء الترتيب، المس .




10 حدد "الحفظ و الخروج" ثم المس .




إنشاء قوائم عرض بدلاًلة التاريخ

قم بإنشاء قائمة عرض من خلال ترتيب العديد من الملفات على حسب تاريخ التسجيل.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس .



5 حدد "قائمة جديدة" ثم المس .



6 حدد "إنشاء حسب التاريخ" ثم المس .



7 قم باختيار البيانات التي تريدها إلى قائمة العرض والمس .



- المس "فحص" للتحقق من مقاطع الفيديو المختار.