

8 قم باختيار البيانات التي تريد إضافتها إلى قائمة العرض والمس (OK).



• المس "لحظ" للتحقق من مقطع الفيديو المختار.

9 المس (OK) لإدخال الفيديو على الجهة الصحيحة.



• كرر الخطوتين 8 و9 ورتب مقاطع الفيديو في قائمة العرض.

• لتغيير وضع الفيديو، اختر نقطة الإدخال التي بها الجهة المنزلة بعد الخطوة 8 والمس (OK).

• لحذف مقطع الفيديو من قائمة العرض، المس "→" لاختيار مقطع الفيديو ثم المس (OK).

10 بعد إجراء الترتيب، المس (NEW).




11 حدد "الحفظ والخروج" ثم المس (OK).




إنشاء قوائم عرض بدلالة الحدث

قم بإنشاء قائمة عرض من خلال ترتيب العديد من الملفات على حسب الأحداث وتواريخ التسجيل.


1 قم باختيار وضع العرض.



2 حدد وضع الفيديو.



3 المس زر (NEW) لعرض القائمة.



4 حدد "تحرير قائمة العرض" ثم المس (OK).



5 حدد "قائمة جديدة" ثم المس (OK).



6 حدد "إنشاء حسب الحدث" ثم المس (OK).



7 حدد أحد الأحداث ثم المس (OK).

