


اتصال با استفاده از رابط کامپوننت


با اتصال این دوربین به پایانه مؤلفه ای تلویزیون می توانید فیلم ها را با کیفیت بالا پخش کنید.
 • به دفترچه راهنمای تلویزیون مورد استفاده نیز مراجعه کنید.

1 به تلویزیون متصل کنید.



• دکمه برق را به مدت 2 ثانیه یا بیشتر فشار داده و نگه دارید تا خاموش شود.

2 آداپتور AC را به این دستگاه متصل کنید.



3 دکمه ورودی خارجی روی تلویزیون را فشار دهید تا ورودی دستگاه از طریق ترمینال متصل انتخاب شود.



4 یک فایل را پخش کنید.



نکته:

- برای پخش همراه با نمایش تاریخ/ساعت، "نمایش روی تلویزیون" را از منوی تنظیمات اتصال رو "روشن" قرار دهید. "نمایش روی صفحه" را در منوی پخش روی "نمایش همه موارد" یا "تنها نمایش تاریخ" تنظیم کنید.
- هنگام پخش با کیفیت HD، "خروجی COMPONENT" را در منوی تنظیمات اتصال روی "1080i" تنظیم کنید.
- اگر تنظیمات همچنان روی "480i" باقی بماند، فیلم با کیفیت استاندارد پخش می شود.
- برای سوال در مورد تلویزیون و روشهای اتصال، با تولید کننده تلویزیون خود تماس بگیرید.