



**برداشتن حفاظت از تمام فایلها**

حفاظت را از تمام فایلها بر می دارد.


**1** حالت پخش را انتخاب کنید.



**2** حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



**3** برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.



**4** "ویرایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**5** "حفاظت/لغو" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**6** "لغو همه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



**7** "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• بعد از تنظیم، **OK** را لمس کنید.