

---

**فوکوس به صور خودکار تنظیم نشده است.**

اگر ضبط در مکان تاریک انجام شود یا کنتراست بین تاریکی و روشنایی برقرار نباشد، فوکوس را به طور دستی تنظیم کنید.  
لنز را با پارچه تنظیف لنز، تمیز کنید.  
در منوی ضبط دستی، فوکوس دستی را لغو کنید.