

حالت شاتر

تنظیمات تصویربرداری پیوسته را می توان انجام داد.


جزئیات	تنظیم
یک تصویر ثابت می گیرد.	ضبط یک تصویر
در حالی که دکمه تصویر فوری فشار داده شده است، تصاویر ثابت را به طور پیوسته ضبط می کند.	عکاسی پیوسته

نکته:


- با استفاده از سرعت عکاسی متوالی در منوی تنظیمات اصلی می توانید سرعت تصویربرداری متوالی را تغییر دهید.
- با انجام تصویربرداری متوالی در حالی که فیلمبرداری در حال انجام است، حالت موقتاً به "سرعت کم" جابجا می شود.
- اندازه تصویر ثابت ضبط شده در حالت فیلم برابر با 1800×3200 است.
- ممکن است بعضی از کارتهای SD از تصویربرداری پیوسته پشتیبانی نکنند.
- سرعت تصویربرداری پیوسته در صورت استفاده مرتب از این قابلیت، کاهش می یابد.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، \odot را لمس کنید.



3 "حالت شاتر" را انتخاب کرده و \odot را لمس کنید.

