

تنظیم دستگیره



- ① بند دسته نگهدارنده را باز کنید.
- ② طول بند را تنظیم کنید.
- ③ بند دسته نگهدارنده را ببندید.

احتیاط:

- دقت کنید که بند دسته نگهدارنده به درستی بسته شود.
- اگر بند گشاد باشد، ممکن است دستگاه بیفتد و بشکند یا آسیب ببیند.